Istruzioni per la riparazione -

1 Ut	tilizzo del documento	2
1.1	Impiego ed obiettivi	2
1.2	Informazioni contenute nei messaggi di avvertimento	2
2 Si	curezza	4
2.1	Qualifiche	4
2.2	Qualifiche aggiuntive dei tecnici dell'assistenza per frigoriferi e congelato	ori 4
2.3	Istruzioni per la sicurezza	5
2.4	Identificazione di danni materiali	6
2.5	Messaggi sulla sicurezza per categoria	6
2.6	Ulteriori avvertenze di sicurezza per frigoriferi e congelatori	7
3 St	ruttura e funzionamento	8
3.1	Prerequisiti:	8
4 Aı	nalisi guasti	9
4.1	Introduzione a iService	9
	Errore durante l'inserimento di numero E o codice materiale	9
	Mancanza di connessione tra UDA e computer	9
	Il programma di flash non si apre	9
4.0	Errore durante l'avvio della procedura di flash	9
4.2	Procedura di flash.	10
	Mancanza di connessione tra il modulo e UDA	1 1
	Comunicazione mancante	11
	Comunicazione interrotta	12
5 Te	est	13
5.1	Controllare se il software è aggiornato	13
5.2	Verifica della flashabilità	14
6 Ri	iparazioni	15
6.1	Flashaggio dell'elettronica	15
6.2	Reinstallare il driver UDA	19

1.1 Impiego ed obiettivi

Questo manuale contiene istruzioni per la riparazione e la ricerca dei guasti.

Le informazioni qui presenti sono destinate:

- · Ai tecnici che riparano apparecchi di tipo domestico
- Agli addetti del magazzino per l'identificazione dei pezzi di ricambio necessari per effettuare una riparazione
- Agli addetti dei call center per l'accettazione degli ordini

1.2 Informazioni contenute nei messaggi di avvertimento

1.2.1 Livelli di pericolo e simboli relativi ai rischi

In questo manuale, i messaggi di avvertimento sono corredati con le informazioni sui livelli di pericolo e i simboli relativi al tipo di rischio.

I livelli di avvertimento corrispondono a un simbolo accompagnato da una parola di avvertimento. La parola di avvertimento identifica il livello di pericolo.

Livello di	Descrizione
A DANGER	Ignorare questo messaggio di avvertimento può comportare rischio di morte o ferite gravi.
	Ignorare questo messaggio di avvertimento può comportare rischio di morte o ferite gravi.
	Ignorare questo avvertimento può comportare ferite di minore gravità.
NOTICE	Ignorare questo avvertimento può comportare danni materiali.

Tabella 1: Livelli di pericolo

I simboli di avvertimento sono illustrazioni che specificano la tipologia di rischio.

Simbolo	Descrizione
	Messaggio di avvertimento generico
	Pericolo di scossa elettrica
	Pericolo di esplosione
	Rischio di ferite da taglio

Simbolo	Descrizione
	Pericolo di schiacciamento
	Pericolo derivante da superfici calde
	Pericolo derivante da forti campi magnetici
	Pericolo derivante da radiazioni non ionizzanti

Tabella 2: Simboli di avvertimento

1.2.2 Struttura

Le segnalazioni presenti in questo manuale hanno tutte il seguente aspetto standard.



L'esempio seguente mostra una segnalazione con rischio di folgorazione:



Scaricare il condensatore ad alta tensione.

2.1 Qualifiche

In Germania le riparazioni devono essere eseguite solamente da personale specializzato che abbia ricevuto la dovuta preparazione tecnica ed appartenga a centri di assistenza autorizzati BSH.

In tutti gli altri paesi verranno impiegati esclusivamente tecnici specializzati con analoga formazione.

2.2 Qualifiche aggiuntive dei tecnici dell'assistenza per frigoriferi e congelatori

Le riparazioni dei circuiti di raffreddamento di frigoriferi e congelatori devono essere eseguite solo da persone con formazione e autorizzazioni conformi alle norme e alle disposizioni nazionali e addestrate da BSH o da altra istituzione autorizzata.

2.3 Istruzioni per la sicurezza



Questo manuale di riparazione costituisce la base per un sistematico e cosciente approccio alla riparazione di elettrodomestici.

2.3.1 Misure da applicare ad ogni riparazione

I seguenti pericoli sono associati alle riparazioni di elettrodomestici:

- Rischio di folgorazione per esposizione a componenti sotto tensione e fili scoperti
- Rischio di ferite da taglio per presenza di bordi taglienti
- Rischio di distruzione di componenti elettronici per effetto di cariche elettrostatiche

Specifici accorgimenti possono prevenire ferite e danneggiamenti. I tecnici sono obbligati ad adottare queste misure di prevenzione ad ogni riparazione.

Misure	preventive
contro il rischio di folgorazione	 Durante una riparazione: Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Quando si effettua un test sotto tensione: Usare sempre un interruttore salvavita. Controllare che il valore di resistenza del connettore di messa
per impedire ferite da taglio	 Indossare guanti di protezione.
contro i rischi associati ai componenti elettronici	Indossare il bracciale antistatico.Scaricare i condensatori.

 Tabella 3:
 Misure da applicare ad ogni riparazione

2.3.2 Misure da applicare dopo ogni riparazione

Stato dell'apparecchio	Accorgimenti
L'apparecchio è stato riparato e può essere utilizzato in sicurezza.	 Effettuare un test secondo la normativa VDE 0701 o regolamenti equiparabili vigenti nel paese. Eseguire un test di funzionamento. Documentare accuratamente le riparazioni e i test eseguiti, nonché i
L'apparecchio presenta ancora dei problemi e non può essere utilizzato in sicurezza.	 Identificare l'apparecchio come "non funzionalmente affidabile". Informare il cliente in merito alla mancanza di sicurezza funzionale

 Tabella 4:
 Misure da applicare dopo ogni riparazione

2.4 Identificazione di danni materiali

Simbolo	Significato
NOTICE	Avvertimento di possibili danni materiali

Tabella 5: Identificazione di danni materiali

2.5 Messaggi sulla sicurezza per categoria

E	sposizione a componenti sotto tensione!
N	lorte per folgorazione.
	 Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica. Non toccare scocca, cornici o componenti. Se si devono condurre test sotto tensione, usare sempre un interruttore salvavita. Controllare che il valore di resistenza del connettore di messa terra non superi i limiti ammessi.
s	DANGER carica di corrente provocata da condensatori!
S N S	DANGER carica di corrente provocata da condensatori! lorte per folgorazione. Pericolo di ferite in seguito a reazione di pavento.

Esposizione a componenti difettosi sotto tensione!

Morte per folgorazione.

- ► Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.
- ► Non toccare scocca, cornici o componenti.
- Se si devono condurre test sotto tensione, usare sempre un interruttore salvavita.
- Controllare che il valore di resistenza del connettore di messa a terra non superi i limiti ammessi.



Bordi affilati!

Rischio di ferite da taglio.

- Indossare guanti di protezione.
- ► Indossare dispositivi di protezione individuale.

NOTICE

Contatto con componenti sensibili a carica elettrostatica!

Distruzione di componenti.

- ► Utilizzare sistemi di protezione contro le cariche elettrostatiche.
- Applicare apposite misure per la protezione dei componenti sensibili a carica elettrostatica.

NOTICE

Sostituzione non necessaria di componenti sensibili!

Distruzione di componenti.

- ► Verificare sistematicamente i componenti prima della sostituzione.
- ► Non sostituire componenti senza ragione.
- Osservare le indicazioni riportate sulla documentazione tecnica.

2.6 Ulteriori avvertenze di sicurezza per frigoriferi e congelatori

• Durante la manipolazione delle sostanze refrigeranti indossare occhiali e guanti di protezione.

• Non saldare i giunti dei tubi nei circuiti di refrigerazione. Utilizzare invece raccordi Lokring.

• Dopo essere intervenuti sui circuiti di refrigerazione, seguire un test di tenuta e funzionalità.



DANGER

Pericolo di esplosione da refrigeranti combustibili!

- ▶ Non saldare i giunti dei tubi. Utilizzare raccordi Lokring.
- ► Non avvicinarsi ad apparecchi termici.
- ► Mantenersi a distanza dalle fiamme nude.
- Assicurarsi che la stanza sia ben ventilata.

Struttura e

3.1 Prerequisiti:

3.1.1 Software iService

Per poter eseguire il flashaggio, il software iService deve essere installato sul computer mediante Netinstall (software BSH_F_Diagnostic gruppo utenti).

A eccezione del flashaggio, iService dispone di funzioni aggiuntive che vengono attualmente preparate per l'applicazione:

- Memoria
- Monitoraggio
- Controllo
- Codifica
- Misura

3.1.2 Kit UDA [00341247]

L'UDA (Adattatore universale per diagnostica) è un convertitore di interfaccia che garantisce comunicazione e corretto indirizzamento tra l'elettronica dell'elettrodomestico e il software iService.

Entrambi i LED **"Diagnosis-RXD**" e **"Diagnosis-TXD**" sull'UDA forniscono informazioni sul flusso di dati tra il modulo di controllo e l'UDA:

- **Diagnosis-RXD**: dati ricevuti dal modulo di controllo all'UDA
- **Diagnosis-TXD**: dati inviati dall'UDA al modulo di controllo

Durante l'ordinaria procedura di flash, entrambi i LED lampeggiano.



Osservare quanto indicato di seguito quando si utilizza il kit UDA per la prima volta:

- Computer online per installazione automatica del driver UDA
- Collegare l'UDA al computer solo quando è visualizzata la pagina iniziale di iService

4.1 Introduzione a iService

Guasto	Causa possibile	Ricerca guasti
Errore durante l'inserimento di numero E o	Input errato	Controllare l'input.
codice materiale. Avvertenza: nessun dato disponibile	L'apparecchio non può essere sottoposto a flashaggio	Verificare se l'apparecchio può essere sottoposto a flashaggio.(Pagina 14)
per questo apparecchio / nessun tester	iService non è aggiornato	Controllare stoftwareè aggiornato. (Pagina 13)
o DRM collegato/alimentato / per la misurazione, controllare I'I ISB/allacciamento elettrico! Per altre	File flash mancante	 II messaggio di errore rimane. ▶ Generare rapporto eFSB "File flash mancante".
funzionalità, controllare il numero E Se ok, rilasciare l'eFSB/segnalare i dati mancanti		
Mancanza di connessione tra	Cavo USB, porta USB o UDA difettosi	Controllare i collegamenti, sostituire i componenti se necessario.
UDA e computer	Installazione driver non completata	Reinstallare il driver UDA.(Pagina 19)
Avvertenza: UDA mancante o non pronto!		
Il programma di flash non si apre	File di flash non completo	 Generare rapporto eFSB "File flash non completo".
Avvertenza: programma di flash interrotto Contattare l'assistenza.		
Errore durante l'avvio della procedura di	Tensione assente sul modulo	 Controllare se l'apparecchio è acceso.
fiasn Avvertenza: Applicazione terminata, ma si sono verificati alcuni errori.		 Flashaggio esterno all'apparecchio, verificare se l'alimentazione è attiva e se è visualizzata la tensione impostata. Tensione non visualizzata. Generare rapporto eFSB "Tensione mancante".

4.2 Procedura di flash

Gli errori durante il flashaggio sono errori di comunicazione tra il modulo e l'UDA.

Lo stato dei LED RXD e TXD sull'UDA mostra la causa precisa dell'errore.



I LED presentano tre stati:



Si illumina

Durante il normale flashaggio, entrambi i LED lampeggiano.

I due LED indicano l'avanzamento della procedura di flash da sinistra:

Analisi guasti



1 La comunicazione è stata stabilita

(sempre lampeggiante, indipendentemente dallo stato del modulo)

- 2 Avvio della procedura di flash
- 3 Fase intermedia della procedura di flash
- 4 Fine della procedura di flash

Guasto	Causa possibile	Ricerca guasti
Errore durante il flashaggio Avvertenza: Applicazione terminata, ma si sono verificati alcuni errori. Stato UDA (parte inferiore sinistra nella finestra Flash): In attesa del byte di handshake 0x54	Errore di comunicazione	 <u>Controllare se il software è aggiornato. (Pagina 13)</u> Riavviare il flashaggio. Osservare i LED sull'UDA.
Mancanza di connessione tra il modulo e UDA		 Sostituire il modulo. Etichetta difettosa modulo.
	TXD 🔆 🔿 🔿 🔿	
	$ \begin{array}{c} \bigcirc 1 2 3 4 \\ & \longrightarrow t \end{array} $	
	Modulo difettoso	

Analisi guasti

Guasto	Causa possibile	Ricerca guasti
Comunicazione mancante	RXD 🔆 O O TXD 🔆 O O C 1 2 3 4 Sull'apparecchio: file di flash e modulo non compatibili All'esterno dell'apparecchio: velocità dati	 Generare un rapporto eFSB. Riprovare a eseguire il flashaggio dopo 5 min.
	elevata	 0 Problema non risolto. ▶ Generare un rapporto eFSB.
Comunicazione interrotta		 Generare un rapporto eFSB. Quando la procedura di flash è interrotta, il modulo potrebbe essere danneggiato. Controllare se il modulo è danneggiato. Modulo difettoso. Sostituire il modulo.
	└- 1 2 3 4 →t File di flash e modulo non compatibili	

5.1 Controllare se il software è aggiornato



Il software dell'apparecchio deve essere aggiornato soltanto mediante il software iService.

- 1. Controllare lo stato del database sulla pagina di avvio di iService.
- 2. 0 Stato del database: non aggiornato.a) Aprire la configurazione iService.

b) Per aggiornare il software, fare clic su Update Now! (Aggiorna ora!).Esito:

Il software iService software è aggiornato.

5.2 Verifica della flashabilità



Perverificare se un modulo può essere sottoposto a flashaggio, sono disponibili le seguenti opzioni:

- Controllare la lista dei pezzi
- Controllare lo schema di cablaggio

5.2.1 Controllare la lista dei pezzi

- 1. Aprire QuickFinder.
- 2. Inserire il numero E dell'apparecchio.
- 3. Selezionare il numero di posizione dell'apparecchio.
- 4. Fare clic sul numero di posizione del modulo.
- 5. 0 Vengono visualizzati due codici materiale.
 - Il modulo può essere sottoposto a flashaggio.
- 6. 0 Viene visualizzato un codice materiale.
 - Il modulo è già stato sottoposto a flashaggio.



L'elettronica di ricambio viene fornita programmata o non programmata. Se è disponibile iService, ordinare un modulo non programmato.

5.2.2 Controllare lo schema di cablaggio



Se un modulo può essere sottoposto a flashaggio, anche i rispettivi contatti a spina a cui è collegato l'UDA sono contrassegnati nello schema di cablaggio



5.2.3 Verifica dell'hardware



I numeri dei rispettivi contatti a spina sono contrassegnati sull'alloggiamento del modulo e sul circuito stampato.

Il tipo di modulo può essere individuato sull'etichetta del modulo.

6.1 Flashaggio dell'elettronica



Per eseguire il flashaggio dei moduli, esistono due opzioni:

- Mentre sono installati nell'apparecchio
- Mentre vengono rimossi dall'apparecchio, con alimentazione esterna (negozio dei ricambi)

Utensili necessari:

- ? Software iService
- ? Kit UDA [341247]

Prerequisito:

Il software iService è stato installato sul computer.

6.1.1 Preparazione dell'apparecchio per il flashaggio

Prerequisito:

Il pannello di controllo è stato rimosso.

- 1. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- 2.
- Connettere l'UDA ai contatti del modulo contrassegnati con sullo schema di cablaggio utilizzando un cavo D-BUS-2.



3. Collegare l'UDA al computer utilizzando il cavo USB.



- 4. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
- 5. Attivare l'apparecchio.

6.1.2 Preparazione del flashaggio all'esterno dell'apparecchio

Utensili necessari:

- ? Alimentatore [00341900]
- ? Cavo di collegamento con la rete elettrica [00342431]
- ? Cavo USB[00341247]
- ? Dispositivi di protezione da ESD [00342490]
- 1. Collegare l'alimentatore alla corrente elettrica.
- 2. Collegare l'alimentatore al computer utilizzando il cavo USB.
- 3. Collegare il cavo D-BUS-2 sull'UDA con il cavo di alimentazione.
- 4.

Connettere l'UDA ai contatti del modulo contrassegnati con sullo schema di cablaggio utilizzando un cavo D-BUS-2.



5. Collegare il modulo da sottoporre a flashaggio all'alimentatore.



6. Accendere l'alimentatore.

6.1.3 Procedura di flash del modulo con I-Service

 Avviare il software iService sul computer. Esito: Viene visualizzata la finestra di dialogo Home.

Riparazi



- 3. Digitare il numero E, il codice materiale e il codice del tecnico.
- 4. Fare clic sul tasto Continue (Continua).
- 5. 0 Flashaggio all'esterno dell'apparecchio
 - ► Controllare se è presente il simbolo della batteria nella parte inferiore a destra.
- 6. 0 Viene visualizzata la finestra di dialogo Measure Select (Selezione misura) (dispbsitivo|di misurazione collegato al computer):
 - ► Fare clic sul tasto Flash (Flashaggio) per lanciare il processo di flashaggio.



8. 0 Viene visualizzata la finestra di dialogo Flashing (Flashaggio) (solo UDA collegata):

► Fare clic sul tasto Flash per lanciare il processo di flashaggio.

Riparazi



Esito:

Viene visualizzata la finestra di dialogo Start Flashing (Avvia flashaggio).

Start Flashing
Please ensure/Bitte achten Sie darauf: - UDA connected/angeschlossen - Select a/Wählen Sie einen Flasher - Press/Drücken Sie "Continue" After new window opens/Nach neues Fenster öffnet sich: - Press/drücken "Start" - Wait for/Warten Sie Popup - Press/drücken "OK" - Close the window/Schließen Sie das Fenster Flasher
ALL-IN-ONE / ALL-IN-ONE
1

12. Selezionare il flasher.

13. Fare clic sul tasto Continue (Continua).

Esito:

Viene visualizzata la finestra di dialogo Status (Stato).

Riparazi



Esito:

Verrà visualizzata la finestra di dialogo della versione one click di FlashProgrammer.

- Nasherogrammer - One cicc version		
User Advices		
Before Kash	An ann an Ann	
705 for KSixxF11 - ALL-IN-ONE / ALL-IN-ONE	via USB	E
for EA200 via USB		14
Rashing finished		
Select Process Technique		
Select Process Technique		
Select Process Technique	2.	6
Select Process Technique		6
Select Process Technique	Start	6
Select Process Technique	Start	6
Select Process Technique	Start	
Select Process Technique	Start	6

18. Premere Start .

19.

La barra indica l'avanzamento della procedura di flash.

Attendere 30 s.

20. Chiudere la finestra di dialogo della versione one click di FlashProgrammer. Esito:

Viene visualizzata la finestra di dialogo Flashing (Flashaggio).

21. S Flashing Flash Flash ENumber : KSV36VI30/01 Date : 28.03.2012 12:28:18 Tech.ID : Techniker-Nr. Copies: 1 Print Print K 4 K 4

Esito:

Il risultato del processo di flashaggio viene visualizzato dalla finestra di dialogo.

23. Terminare la procedura di flash con il tasto Home.

6.2 Reinstallare il driver UDA.

Il driver UDA viene installato automaticamente al primo utilizzo dell'UDA. In caso di messaggi di errore dell'UDA, può risultare utile reinstallare il driver UDA.

Prerequisito:

Diritti di amministratore per il computer

- 1. Accedere come amministratore.
- 2. Collegare l'UDA.
- 3. Aprire il manager dell'apparecchio.
- 4. Espandere l'albero USB nel manager dell'apparecchio.

5.



Collegare e scollegare l'UDA per individuare gli ingressi UDA nell'albero USB.

Eliminare tutte le voci UDA nell'albero USB (in genere "UDA Diag" e "UDA Data").

- 6. Scollegare l'UDA.
- 7. Riavviare il computer.
- 8. Avviare il programma di pulizia FTC-Clean.

9. Seguire le istruzioni sullo schermo (vedere anche il manuale di istruzioni di iService)

- 10. Riavviare il computer.
- 11. Aprire "Add/Remove Programs" (Aggiungi/Rimuovi Programmi) in Info Tool.
- 12. Reinstallare i driver BSH.
- 13. Installare il flasher UDA BSH.
- 14. Avviare iService.
- 15. Collegare l'UDA. Esito: Il driver UDA è installato.

- 17. Collegare il tester per elettrodomestici. Esito:Il driver UDA è assegnato.
- Collegare il multimetro.
 Esito:
 Il driver UDA è assegnato.
- 19.0 Richiesto
 - a) Collegare l'UDA.
 - b) Avviare il programma flasher UDA. c) Aggiornare il firmware UDA.